Déclaration par journal

- Paramétrage

Paramétrage


Sommaire

[1.Paramétrage Dux](#)

[2.ordre de fabrication](#)

1.Paramétrage Dux

Pour utiliser le flux de déclaration par journal, il faut d'abord accéder au **Paramétrage → Paramétrage Dux**, puis désactiver la **déclaration tactile**




2.Ordre de fabrication

Après la désactivation de la déclaration tactile, le processus de **déclaration par journal** sera affiché dans la liste des **ordres de fabrication**, comprenant les étapes suivantes : **estimation**, **lancement**, **début de production** et **déclaration de fin**


2.1:Estimation

L'interface **Estimation** s'affiche en cliquant sur le bouton **Estimation**. Elle présente une estimation des **quantités nécessaires** à la production de l'**OF sélectionné**



2.2.Lancement

L’interface **Lancer** s’affiche en cliquant sur le bouton **Lancer**. Elle permet d’effectuer le **lancement de la production**.



2.3.Début de production

Cette interface de début production Montre les détails d'ordre de fabrication telque la quantité fabriquée et la date de commencement en plus les détails de journal

production et prélèvement. En effet

